




CORE 3500

USER GUIDE

Anwenderleitfaden / Guide de l'utilisateur / Guía del usuario / Användarguide / Руководство пользователя / ユーザーガイド / 用户指导 / 使用者指南



FD Sweden AB, Datavägen 37B, S-436 32, Askim, Sweden
www.fractal-design.com

© Fractal Design, All rights reserved. Fractal Design, the Fractal Design logotypes, product names and other specific elements are trademarks of Fractal Design, registered in Sweden. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

v2.1


Accessory Box Contents

Zubehörbox - Inhalt / Contenu de la boîte d'accessoires / Contenido de la caja de accesorios / Innehåll i tillbehörbox / Комплектация коробки с аксессуарами / アクセサリーボックスの内容 / 配件包内容 / 配件包内容

 x8	Motherboard Screw (M3) Hauptplatine Schraube / Vis de la carte mère / Tornillos para la placa base / Moderkortsskruv / Винты для установки материнской платы / マザーボード用ネジ / 主板螺丝 / 主機板螺絲	 x16	3.5" Drive Screw (6-32) 3,5-Zoll-Laufwerk-Schraube / Vis du disque dur 3,5 / Tornillo para la unidad 3,5" / Skruv för 3,5" enhet / Винты для привода или диска 3,5" / 3.5 英寸 驱动用ネジ / 3.5" 硬碟螺桿 / 3.5" 硬碟螺桿
 x8	Motherboard Standoff (6-32) Hauptplatine Standoff / Entretoise de la carte-mère / Separadores para la placa base / Moderkortsdistans / Поддон для материнской платы / マザーボードスタンドオフ / 主板铜柱 / 主機板螺柱	 x24	2.5" Drive Screw (M3) 2,5-Zoll-Laufwerk-Schraube / Vis du disque dur 2,5 / Tornillo para la unidad 2,5" / Skruv för 2,5" enhet / Винты для привода или диска 2,5" / 2.5 英寸 驱动用ネジ / 2.5" 硬碟螺桿 / 2.5" 硬碟螺桿
 x4	Power Supply Screw (6-32) Netzteilerschraube / Vis de l'alimentation / Tornillos para la fuente de alimentación / Nätaggregatsskruv / Винты для установки блока питания / 電源装置用ネジ / 电源用螺丝 / 電源供應器用螺絲	 x8	5.25" Drive Thumbscrews (M3) Optische Laufwerk Schraube / Vis du lecteur optique / Tornillo para la unidad óptica / Skruv för optisk enhet / Винты для привода оптических дисков / 光学ドライブ用ネジ / 光驱用螺丝 / 光碟機用螺桿
 x1	Standoff Tool Standoff-Werkzeug / Outil pour les entretoises / Ajustador manual para separadores / Hylsnyckel för distanser / Инструмент для опор / スタンドオフ / 铜柱工具 / 螺柱工具	 x4	Front fan screw (6-32) Frontlüfter Schraube / Vis du ventilateur avant / Tornillo del ventilador frontal / Skruv för frontfläktar / Винты для переднего вентилятора / 前面ファン / 前风扇螺丝 / 前风扇螺絲
		 x6	Cable Ties Kabelzug / Serre-câbles / Sujetacables / Buntband / Кабельная стяжка / ケーブルタイ / 束线带 / 束線帶


Possible Fan Locations

Mögliche Lüfteranordnung / Emplacements possibles des ventilateurs / Posibles ubicaciones de los ventiladores / Möjliga fläktpositioner / Места для установки вентиляторов / ファンを設置できる場所 / 支援风扇的位置 / 支援风扇的位置



Dust Maintenance

Staubschutz / Dépoussiérage / Limpieza del polvo y mantenimiento / Underhåll av dammfilter / Защита от пыли / 防塵メンテナンス / 防尘保养 / 防塵保養



Water Cooling Radiator Options

Wasserkühlgebläse Optionen / Options de radiateurs de refroidissement par eau / Opciones de radiadores de refrigeración líquida / Vattenkylningsmöjligheter / Установка радиатора водяного охлаждения / 水冷却ラジエーターオプション / 水冷却器选项 / 水冷散热器选项

TOP: 240 mm

Oben / Vue du haut / Superior
Topp / Bepx / 上部 / 上面板 / 上面

Limitations:

44 mm space above the motherboard. Radiator and fan assemblies with combined thickness higher than 44 mm may interfere with motherboard components taller than 37 mm.

Front: 240 or 280 mm


Vorne / Vue frontale / Frontal
Front / Перед / 前面 / 前面板 / 正面

Limitations:

Max radiator thickness: 33mm
(With the HDD cage in secondary position)

Rear: 120 mm

Rückseite / Vue arrière / Trasero
Baksida / Задняя часть / 背面
后面板 / 背面




Einschränkungen, siehe Website / En cas de limitations. Consultez la page Web / Existen limitaciones. Consulte la página web / Vissa begränsningar finns, se hemsida / Есть ограничения, см. веб-страницу / 適用される制限事項については、Web ページを参照 / 内容有限, 详见网页 / 内容有限, 請參閱網頁內容

Support and Service


Support und Kundendienst / Assistance technique et maintenance / Soporte y servicio técnico / Support och service / Поддержка и обслуживание / サポートとサービス / 支持与服务 / 支援和服務

For assistance, please contact us

Unterstützung erhalten Sie hier / Pour l'assistance technique, veuillez contacter / Para obtener ayuda, por favor contacte / För assistans, var god kontakta / Если необходима помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами / サポートが必要な場合は、お問い合わせください / 如需帮助, 敬请联系 / 如需协助, 敬請聯絡




support.america@fractal-design.com support.dach@fractal-design.com support.china@fractal-design.com




Remove Side and Front Panels

Ausbau Seiten- und Frontbleche / Enlever les panneaux avant et latéraux / Retire los paneles laterales y frontales / Montera av sido- och frontpanel / Снимите боковые и переднюю панели / 側面および前面パネルの取り外し / 拆下側面板和前面板 / 拆除側面與正面板




Install the Power Supply

Installation Netzteil / Installer le bloc d'alimentation / Instale la fuente de alimentación / Installera nättagaget / Установите блок питания / 電源装置の取り付け / 安裝電源 / 安裝電源供應器




Install Standoffs and I/O Shield

Installation Standoffs und E/A-Abschirmung / Installer entretoises+ panneau de protection E/S / Instale los separadores y la protección de E/S / Installera distanser och I/O-plåt / Установите опоры и планку ввода-вывода / スタンドオフと I/O シールドの取り付け / 安裝銅柱和 I/O 擋板 / 安裝螺柱和 I/O 擋板




Prepare the Motherboard

Vorbereitung Hauptplatine / Préparer la carte mère / Prepare la placa base / Förbered moderkortet / Подготовьте материнскую плату / マザーボードの準備 / 准备主板 / 準備主機板




Install the Motherboard Assembly

Installation Hauptplatinezubehör / Installer l'ensemble carte mère / Instale la placa base / Installera moderkortet / Установите сборку материнской платы / マザーボードアセンブリの取り付け / 安裝主板組件 / 安裝主機板組件




Connect Cables for Front I/O

Anschlusskabel für Front-E/A / Connecter les câbles aux E/S frontales / Conecte los cables para E/S frontal / Koppla in kablar till fronten / Подсоедините кабели передних устройств ввода-вывода / 前面 I/O 用的接統ケーブル / 为 I/O 前面板连接电线 / 正面 I/O 的連接線




Optional: Install a Graphics Card

Installation Grafikkarte / Installer la carte graphique / Instale la tarjeta gráfica / Installera grafikortet / Установите графическую плату / グラフィックカードの取り付け / 安裝显卡 / 安裝顯示卡




Optional: Connect the Fans

Lüfteranschlüsse / Connecter les ventilateurs / Conecte los ventiladores / Koppla in fläktar / Подключите вентиляторы / ファンの接続 / 連接風扇 / 連接風扇




Install 2.5" Drives (Option 1)

Installation 2,5-Zoll-Laufwerke / Installer des disques 2.5 / Instale las unidades de 2.5" / Installera 2,5" enheter / Установите 2,5" приводы или диски / 2.5 インチドライブの取り付け / 安裝2.5" 硬碟 / 安裝 2.5" 磁碟




Install 2.5" Drives (Option 2)

Installation 2,5-Zoll-Laufwerke / Installer des disques 2.5 / Instale las unidades de 2.5" / Installera 2,5" enheter / Установите 2,5" приводы или диски / 2.5 インチドライブの取り付け / 安裝2.5" 硬碟 / 安裝 2.5" 磁碟



Install 3.5" Drives

Installation 3,5-Zoll-Laufwerke / Installer des disques 3.5 / Instale las unidades de 3.5" / Installera 3,5" enheter / Установите 3,5" приводы или диски / 3.5 インチドライブの取り付け / 安裝3.5" 硬碟 / 安裝 3.5" 磁碟



Optional: Install 5.25" drive

Installation 5,25-Zoll-Laufwerke / Installer des disques 5.25 / Instale las unidades de 5.25" / Installera 5,25" enheter / Установите 5,25" приводы или диски / 5.25 インチドライブの取り付け / 安裝5.25" 硬碟 / 安裝 5.25" 磁碟