



CORE 3300

USER GUIDE

Anwenderleitfaden / Guide de l'utilisateur / Guía del usuario / Användarguide / Руководство пользователя / ユーザーガイド / 用户指导 / 使用者指南



FD Sweden AB, Datavägen 37B, S-436 32, Askim, Sweden
www.fractal-design.com

© Fractal Design, All rights reserved. Fractal Design, the Fractal Design logotypes, product names and other specific elements are trademarks of Fractal Design, registered in Sweden. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

v2.1


Accessory Box Contents

Zubehörbox - Inhalt / Contenu de la boîte d'accessoires / Contenido de la caja de accesorios / Innehåll i tillbehörsbox / Комплектация коробки с аксессуарами / アクセサリーボックスの内容 / 配件包内容 / 配件包内容

 x8	Motherboard Screw (M3) Hauptplatine Schraube / Vis de la carte mère / Tornillos para la placa base / Moderkortsskruv / Винты для установки материнской платы / マザーボード用ネジ / 主板螺丝 / 主機板螺絲
 x8	Motherboard Standoff (6-32) Hauptplatine Standoff / Entretoise de la carte-mère / Separadores para la placa base / Moderkortsdistans / Поддон для материнской платы / マザーボードスタンドオフ / 主板铜柱 / 主機板螺柱
 x4	Power Supply Screw (6-32) Netzteilsschraube / Vis de l'alimentation / Tornillos para la fuente de alimentación / Nätaggregatskruv / Винты для установки блока питания / 電源装置用ネジ / 电源用螺丝 / 電源供應器用螺絲
 x1	Standoff Tool Standoff-Werkzeug / Outil pour les entretoises / Ajustador manual para separadores / Hylsnyckel för distanser / Инструмент для опор / スタンドオフ / 铜柱工具 / 螺柱工具
 x12	3.5" Drive Screw (6-32) 3,5-Zoll-Laufwerk-Schraube / Vis du disque dur 3,5 / Tornillo para la unidad 3,5" / Skruv för 3,5" enhet / Винты для привода или диска 3,5" / 3.5 英寸ドライブ用ネジ / 3.5" 硬碟螺桿 / 3.5" 硬碟螺桿
 x20	2.5" Drive Screw (M3) 2,5-Zoll-Laufwerk-Schraube / Vis du disque dur 2,5 / Tornillo para la unidad 2,5" / Skruv för 2,5" enhet / Винты для привода или диска 2,5" / 2.5 英寸ドライブ用ネジ / 2.5" 硬碟螺桿 / 2.5" 硬碟螺桿
 x8	5.25" Drive Thumbscrews (M3) Optische Laufwerk Schraube / Vis du lecteur optique / Tornillo para la unidad óptica / Skruv för optisk enhet / Винты для привода оптических дисков / 光驱用ネジ / 光驱用螺丝 / 光碟機用螺桿
 x4	Front fan screw (6-32) Frontlüfter Schraube / Vis du ventilateur avant / Tornillo del ventilador frontal / Skruv för frontfläktar / Винты для переднего вентилятора / 前面ファンのネジ / 前风扇螺丝 / 前風扇螺絲
 x6	Cable Ties Kabelzug / Serre-câbles / Sujetacables / Buntband / Кабельная стяжка / ケーブルタイ / 束线带 / 束線帶


Possible Fan Locations

Mögliche Lüfteranordnung / Emplacements possibles des ventilateurs / Posibles ubicaciones de los ventiladores / Möjliga fläktpositioner / Места для установки вентиляторов / ファンを設置できる場所 / 支援风扇的位置 / 支援风扇的位置



Dust Maintenance

Staubschutz / Dépoussiérage / Limpieza del polvo y mantenimiento / Underhåll av dammfilter / Защита от пыли / 防塵メンテナンス / 防尘保养 / 防塵保養



Water Cooling Radiator Options

Wasserkühlgebläse Optionen / Options de radiateurs de refroidissement par eau / Opciones de radiadores de refrigeración líquida / Vattenkylningsmöjligheter / Установка радиатора водяного охлаждения / 水冷却ラジエーターオプション / 水冷却器选项 / 水冷却散热器选项

TOP: 240 mm

Oben / Vue du haut / Superior
Topp / Bepx / 上部 / 上面板 / 上面

Limitations:

44 mm space above the motherboard. Radiator and fan assemblies with combined thickness higher than 44 mm may interfere with motherboard components taller than 37 mm.

Front: 240 or 280 mm


Vorne / Vue frontale / Frontal
Front / Перед / 前面 / 前面板 / 正面

Limitations:

Max 280mm radiator thickness: 31 mm (if combined with 3.5" HDDs)

Rear: 120 mm

Rückseite / Vue arrière / Trasero
Baksida / Задняя часть / 背面
后面板 / 背面




Einschränkungen, siehe Website / En cas de limitations. Consultez la page Web / Existen limitaciones. Consulte la página web / Vissa begränsningar finns, se hemsida / Есть ограничения, см. веб-страницу / 適用される制限事項については、Web ページを参照 / 内容有限, 详见网页 / 内容有限, 請參閱網頁內容

Support and Service

Support und Kundendienst / Assistance technique et maintenance / Soporte y servicio técnico / Support och service / Поддержка и обслуживание / サポートとサービス / 支持与服务 / 支援和服務

For assistance, please contact us


Unterstützung erhalten Sie hier / Pour l'assistance technique, veuillez contacter / Para obtener ayuda, por favor contacte / För assistans, var god kontakta / Если необходима помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами / サポートが必要な場合は、お問い合わせください / 如需帮助, 敬请联系 / 如需協助, 敬請聯絡



support.america@fractal-design.com


support.dach@fractal-design.com

support.china@fractal-design.com




Remove Side and Front Panels

Ausbau Seiten- und Frontbleche / Enlever les panneaux avant et latéraux / Retire los paneles laterales y frontales / Montera av sido- och frontpanel / Снимите боковые и переднюю панели / 側面および前面パネルの取り外し / 拆下側面板和前面板 / 拆除側面與正面面板




Remove the Hard Drive Bracket

Ausbau der Festplattenklammer / Enlever le support de disque dur / Retire el soporte del disco duro / Montera av fästplattan för hårddiskar / Снимите скобу привода жесткого диска / ハードドライブ ブラケットの取り外し / 拆下硬盘支架 / 拆除硬碟支架




Install the Power Supply

Installation Netzteil / Installer le bloc d'alimentation / Instale la fuente de alimentación / Installera nätaggregatet / Установите блок питания / 電源装置の取り付け / 安裝電源 / 安裝電源供應器




Install Standoffs and I/O Shield

Installation Standoffs und E/A-Abschirmung / Installer entretoises+ panneau de protection E/S / Instale los separadores y la protección de E/S / Installera distanser och I/O-plåt / Установите опоры и планку ввода-вывода / スタンドオフと I/O シールドの取り付け / 安裝銅柱和 I/O 擋板 / 安裝螺柱和 I/O 擋板




Install the Motherboard Assembly

Installation Hauptplatinezubehör / Installer l'ensemble carte mère / Instale la placa base / Installera moderkortet / Установите сборку материнской платы / マザーボード アセンブリの取り付け / 安裝主板組件 / 安裝主機板組件




Connect Cables for Front I/O

Anschlusskabel für Front-E/A / Connecter les câbles aux E/S frontales / Conecte los cables para E/S frontal / Koppla in kablar till fronten / Подсоедините кабели передних устройств ввода-вывода / 前面 I/O 用の接続ケーブル / 为 I/O 前面板连接电线 / 正面 I/O 的连接线




Optional: Install a Graphics Card

Installation Grafikkarte / Installer la carte graphique / Instale la tarjeta gráfica / Installera grafikkortet / Установите графическую плату / グラフィック カードの取り付け / 安裝显卡 / 安裝顯示卡







Optional: Install 5.25" drive

Installation 5,25-Zoll-Laufwerke / Installer des disques 5,25 / Instale las unidades de 5,25" / Installera 5,25" enheter / Установите 5,25" приводы или диски / 5.25 インチ ドライブの取り付け / 安裝5.25" 硬碟 / 安裝 5.25" 磁碟



Install 2.5" Drives

Installation 2,5-Zoll-Laufwerke / Installer des disques 2,5 / Instale las unidades de 2,5" / Installera 2,5" enheter / Установите 2,5" приводы или диски / 2.5 インチ ドライブの取り付け / 安裝2.5" 硬碟 / 安裝 2.5" 磁碟



Install 2.5" and 3.5" Drives

Installation 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke / Installer des disques durs 2,5 ou 3,5 / Instale las unidades de 2,5" y 3,5" / Installera 2,5" och 3,5" enheter / Установите приводы 2,5" и 3,5" / 2.5 インチおよび 3.5 インチ ドライブの取り付け / 安裝 2.5" 和 3.5" 硬碟 / 安裝 2.5" 和 3.5" 磁碟